

Beste klant,

Bij het nieuwe gamma INVISIVENT Air & Comfort horen een aantal nieuwe accessoires om rekening mee te houden.

Indien u de roosters gaat plaatsen op **PVC of HOUT** ramen heeft u volgende materialen nodig:

- Schroeven RENSON (5.5 x 85 T20 A2) Artikelcode: VE 351 003 (1 doos = 100 schroeven)
- Metaalboor HSS (4.8 x 132) Artikelcode: VAN 110 015 (per boor)

Indien de roosters op **ALU** ramen geplaatst worden zijn er 2 bevestigingspunten, en heeft u dus volgende materialen nodig:

- Schroeven RENSON (5.5 x 75 T20 A2) Artikelcode: VE 351 002 (1 doos = 100 schroeven)
- Metaalboor HSS (4.8 x 132) Artikelcode: VAN 110 015 (per boor)
- Schroeven RENSON (3.9 x 25 T20 A2) Artikelcode: VE 351 001 (1 doos = 100 schroeven)
- Metaalboor HSS (3 x 150) Artikelcode: VAN 140 001 (per boor)

Om de installatie te vergemakkelijken biedt Renson de volgende hulptools aan voor zowel PVC, ALU als houten ramen:

- **SET 1: boor- en schroeftool (incl. 1 schroefbit TX20)** Artikelcode: VE 350 001 (Per set)



- **SET 2: spanschroeven en klemmen** Artikelcode: VE 350 002 (Per set)



- **SET 3: set klemmen L+R** Artikelcode: VE 350 003 (Per set)
- **Custom schroefbit TX20** Artikelcode: VE 351 004 (Per 5 bits)  
Past op alle custom schroeven!

Al deze accessoires zijn aan te kopen **per verpakkingseenheid.**

*Met vriendelijke groeten,*

Cher client,

Avec la nouvelle gamme INVISIVENT AIR & COMFORT on a aussi des nouveaux accessoires.

En cas d'installation des aérateurs sur des fenêtres en **PVC ou BOIS**, vous avez besoin des prochaines articles:

- Vis adaptées RENSON (5.5 x 85 T20 A2) Code article: VE 351 003 (100 pièces/boîte)
- Mèche HSS (4.8 x 132) Code article: VAN 110 015 (par pièce)

En cas d'installation des aérateurs sur des fenêtres en **ALU**, vous avez besoin des prochaines articles:

- Vis adaptées RENSON (5.5 x 75 T20 A2) Code article: VE 351 002 (100 pièces/boîte)
- Mèche HSS (4.8 x 132) Code article: VAN 110 015 (par pièce)
  
- Vis adaptées RENSON (3.9 x 25 T20 A2) Code article: VE 351 001 (100 pièces/boîte)
- Mèche HSS (3 x 150) Code article: VAN 110 015 (par pièce)
- 

Pour faciliter l'installation, Renson vous offre des "Kits d'assistance":

- **KIT 1: Outils de forage et de vissage (incl. Embout de vis)** Code article: VE 350 001 (par set)



- **KIT 2: serre + 2 cales (G+D)** Code article: VE 350 002 (par set)



- **SET 3: 2 cales (G+D)** Code article : VE 350 003 (Par set)
- **Embout de vissage adapté** Code article: VE 351 004 (Par 5 embouts)  
Pour chaque vis adaptées RENSON !

Tous ces accessoires sont à acheter **par unité.**

*Salutations distinguées,*